

25.4.2019

JACKOBOARD-märkätilalevy + Fescon Vedeneristysjärjestelmä

Levyn asennus

Seinän rakenne ja jäykkyys, sekä levyjen kiinnitys puu-, metallirunkoon tai kiviaineksiseen seinään toteutetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Levyjen saumat, seinän ja lattian rajakohta ja läpiviennit tiivistetään Boardfix-liimamassalla.

Rakennuslevyn laastikiinnitykseen soveltuu Fescon Saneerauslaasti VSL.

Vedeneristys

Lattian ja levynraja, levysaumot ja läpiviennit käsitellään Fescon Vedeneristeellä, Vedeneriste WS:llä tai Fescoseal A+B:llä. Vedeneristyksessä käytetään valittuun järjestelmään kuuluvia vedeneristystarvikkeita (esim. nurkkanauhat, läpivientikappaleet jne). Kiinnikkeiden kannat käsitellään valitulla vedeneristeellä.

Levyä ei primeroida.

Lattiarakenne vedeneristetään erillisen Fescon vedeneristysoppaan mukaisesti.

Laattojen kiinnitys

Laatat kiinnitetään Fescon Saneerauslaastilla (VSL, SSL Lite tai SS2)

Laattojen saumaus

Laatat saumataan Fescon Laattasaumalaasti SML:llä, nurkat kitataan Fescon Saniteettisilikonilla