



Näin teet vedeneristysten märkätiloihin.

1

Levyn saumojen ja nurkkien tiivistys KiiltoFlex XPU -liimamassalla.



Lattia- ja seinänurkissa jätä levyjen väliseksi saumaksi n. 4 mm. Pursota täyteen liimamassaa ja levitä ylimääräinen massa tasaiseksi. Levyjen pystysaumassa, levitä liimamassa ennen seuraavan levyn asennusta. Tämän jälkeen kiinnitä seuraava levy tiiviisti edelliseen levyyn. Levyjen eri kiinnitys tavoista alustaan, katso erillinen asennusohje.

2

Hanakulmien ja läpivientien tiivistys KiiltoFlex XPU -liimamassalla.



Jätä hanakulman ja levyn väliin n. 4 mm sauma ja pursota tämä täyteen liimamassaa ja levitä tasaiseksi.

3

Hanakulmien ja läpivientien vesieristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla ja valmiilla Kiilto Läpivientivahvikkeella.



Asenna siveltimellä vedeneristemassaa läpivientivahvikkeen alle sekä asennuksen jälkeen tämän päälle. Varmista, että kappale tiivistyy hyvin läpivienttiä vasten ja ettei ilmataskuja jää vahvikkeen alle.

4

Nurkkien ja saumojen vedeneristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla ja Kiilto Nurkkavahvike-nauhalla.



Levitä siveltimellä vedeneristemassaa nauhan alle sekä nauhan asennuksen jälkeen tämän päälle. Mahdollisissa nauhan jatkoksissa limityksen oltava vähintään 30 mm. Varmista, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

5

Aluslevyjen ja ruuvienkantojen vedeneristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla.



Levitä vedeneristysmassaa siveltimellä aluslevyn ja ruuvien päälle.

6

Vedeneristys on valmis laatoitusta varten.



Käytä laattojen asennuksessa Kiilto SuperFix DF vaalea -saneerauslaastia.